

ŠALDYMO DĖŽĖS (CHEST FREEZERS)

Naudojimo instrukcija

Modeliai: FR205 SL, FR305 SL, FR405 SL, FR505 SL, FR605 SL, FR205S SL, FR305S SL, FR405S SL, FR505S SL, FR605S SL

TURINYS

1. Bendra informacija
 - Svarbūs saugos nurodymai
 - Išpakavimas ir montavimas
 - Elektros prijungimas
 - Prietaiso paleidimas
 - Valdymo skydelis
 - Greitas šaldymas
 - Atitirpinimas
 - Užraktas
 - Valymas ir priežiūra
 - Aptarnavimas (servisas)
 - Utilizavimas
-

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Kad geriausiai išnaudotumėte savo prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
2. Naudotojas atsako už teisingą prietaiso naudojimą pagal instrukcijas.
3. Sutrikimų atveju nedelsdami kreipkitės į savo pardavėją.
4. Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.
5. Nestatykite šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.
6. Atkreipkite dėmesį: visi elektros prietaisai gali būti pavojingi.
7. Prietaise nelaikykite sprogusių medžiagų, tokių kaip dujos, benzinai, eteris ir pan.
8. Gamyboje nebuvo naudojamas asbestas ar CFC (chlorfluorangliavandeniliai).

9. Kompresoriaus alyvoje nėra PCB (polichlorintų bifenilų).

⚠ TIK PRIETAISAMS SU ŠALDymo AGENTU R290/R600a!

Šiame prietaise naudojamas degus šaldymo agentas, todėl būtina užtikrinti gerą vėdinimą aplink prietaisą. Atitirpindami nenaudokite mechaninių įrankių – tai gali pažeisti šaldymo sistemą ir sukelti nuotėkį. Šaldomoje talpykloje nenaudokite elektros prietaisų.

Bet kokį prietaiso remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas (EN 60335-289: 2010).

IŠPAKAVIMAS IR MONTAVIMAS

Nuimkite medinę padėklą ir pakuotę. Išorinis paviršius yra padengtas apsaugine plėvele, kurią prieš montavimą būtina nuimti.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Prietaisas veikia 220–240 V/50 Hz įtampa.

Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.

Būtina laikytis visų vietos elektros tiekimo įmonių nustatytų įžeminimo reikalavimų. Prietaiso kištukas ir sieninis lizdas turi būti tinkamai įžeminti. Kilus abejonių, kreipkitės į savo vietos tiekėją arba kvalifikuotą elektriką.

Pagrindinį elektros prijungimą privalo atlikti kvalifikuoti elektrikai.

PRIETAISO PALEIDIMAS

Prieš naudojant rekomenduojame prietaisą išvalyti – žr. skyrių apie priežiūrą ir valymą.

Svarbu!

Jei transportavimo metu prietaisas buvo laikomas vertikaliajoje (stačioje) padėtyje, prieš įjungdami palaukite 2 valandas.

VALDymo SKYDELIS

Termostatas reguliuojamas skalėje nuo 1 iki 7, kas atitinka nuo -15 °C iki -25 °C. Optimali padėtis daugeliu atvejų yra 3–4. Šaldymo sistemą galima išjungti pasukus reguliatorių į padėtį 0.

Žalia lemputė visada turi degti, kai šaldiklis prijungtas prie elektros tinklo.

Raudona lemputė užsidega, kai temperatūra pasiekia -12 °C arba aukštesnę.

Galimos temperatūros padidėjimo priežastys:

1. Dangtis buvo per ilgai atidarytas.
2. Neseniai į šaldiklį buvo sudėtas šiltas/šviežias maistas.
3. Šaldymo sistemoje yra gedimas.

Jei šviečia geltona rankenėlė / lemputė, tai reiškia, kad įjungtas greito šaldymo režimas – termostatas atjungtas, o šaldymo sistema veikia nuolat. Šis režimas naudojamas, kai į šaldiklį vienu metu dedami dideli kiekiai šviežio maisto.

GREITAS ŠALDYMAS

Rekomenduojame greito šaldymo režimą įjungti likus 24 valandoms iki didelio maisto kiekio greito užšaldymo.

Atlaisvinkite vietos dideliame skyriuje, kad maistą būtų galima sudėti apačioje ir arti šaldiklio sienelių – taip užšaldymo laikas bus efektyviausias.

Jei reikia greitai užšaldyti daugiau produktų, prieš tai palaukite 24 valandas, kad šaldiklis stabilizuotųsi. Nepamirškite išjungti greito šaldymo režimo, nes priešingu atveju kompresorius veiks nuolat ir naudos per daug energijos.

Neviršykite žemiau nurodytų kiekių greitam šaldymui:

Modelis Šaldymo galia kg/24 val.

FR205 SL 13,0

FR305 SL 18,0

FR405 SL 25,0

FR505 SL 28,0

FR605 SL 39,0

ATITIRPINIMAS

Rekomenduojame šaldiklį atitirpinti kas tris mėnesius arba kai ledo sluoksnis viršija 5 mm.

Niekada nenaudokite metalinių ar kitų aštrių daiktų vidiniams paviršiams gremžti – tai gali pažeisti šaldiklį.

1. Atjunkite šaldiklį nuo elektros tinklo.
2. Ištuštinkite šaldiklį.
3. Palikite šaldiklį su atidarytu dangčiu.
4. Naudokite plastikinį gremžtuką ledui nuo vidinio paviršiaus pašalinti.
5. Ištraukite nuleidimo kamštį ir atidarykite nuotėkio angą šaldiklio galinėje pusėje, po ja padėkite indą.
6. Nuvalykite šaldiklį švelniu ploviklio tirpalu ir kruopščiai nušluostykite.
7. Vėl prijunkite šaldiklį – jis paruoštas naudoti.

UŽRAKTAS

Šaldiklis turi rankenoje įmontuotą užraktą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

Prietaisą reikia periodiškai valyti. Išorinius ir vidinius paviršius valykite švelnaus muilo tirpalu, po to nušluostykite sausai.

Nepurškite prietaiso tiesioginėmis vandens srovėmis ir nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginių.

NENAUDOKITE valiklių, kurių sudėtyje yra chloro ar kitų agresyvių medžiagų – jos gali pažeisti paviršius ir vidinę šaldymo sistemą.

Kondensatorių ir kompresoriaus skyrių valykite dulkių siurbliu bei standžiu šepečiu.

APTARNAVIMAS (SERVISAS)

Šaldymo sistema yra hermetiškai uždara ir nereikalauja priežiūros – tik valymo.

Jei prietaisas nešaldo, patikrinkite, ar priežastis nėra elektros energijos dingimas.

Jei negalite nustatyti gedimo priežasties, kreipkitės į savo tiekėją. Nurodykite prietaiso modelį ir serijos numerį – šią informaciją rasite techninių duomenų lentelėje, esančioje prietaiso viduje, viršutiniame dešiniajame kampe.

UTILIZAVIMAS

Nusidėvėjęs prietaisas turi būti utilizuojamas aplinkai nekenksmingu būdu. Atsižvelkite į galiojančius utilizavimo reglamentus. Gali būti taikomi specialūs reikalavimai ir sąlygos, kurių būtina laikytis.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. © TEFCOLD A/S